

9、如何连接手机APP

安卓手机：Android 4.3以上版本，且支持蓝牙4.0BLE模式；
在应用宝等应用商店，搜索**iGPSPORT**
官网下载地址：http://www.igpsport.com/About_Download.aspx
苹果手机：iPhone4S以上（ 不支持iPad ），苹果应用商店搜索iGPSPORT
步骤1)iGS216处于开机状态（此时蓝牙处于可连接状态）；
步骤2)开启手机蓝牙功能，打开iGS骑行 APP；进入目录设备->点击扫描设备->出现iGS216设备 ->查看详细信息，此时iGS216的蓝牙图标长亮，表示已连接，选择需要上传到手机的数据即可。
说明：APP功能在不断完善中，操作流程可能会有变化，请及时更新APP

10、如何连接网站上传数据

步骤1：
请在关机状态下将iGS216和电脑相连，连上后短按左键，iGS216的电量图标亮，此时处于数据连接模式；在我的电脑出现新增盘时，表示iGS216已连接（此时可将\\iGpsport\\Activities目录中的数据拷贝到电脑中备份）；
步骤2：
登录www.igpsport.com，进入数据上传页面，选择 电脑上传 - 浏览 - 找到可移动磁盘下的\\iGpsport\\Activities目录，选择需要上传的数据（.fit格式），点击上传即可。
备注：
iGS216可存储约90小时骑行数据，空间不足时会根据时间先后自动覆盖；请及时上传、备份清理数据，确保有充足剩余存储空间，以免数据丢失。过多数据存储将减慢设备的开机速度。

iGS216产品规格表

GPS：高灵敏度GPS
显示屏：3.0*3.8cm,高亮度、高对比防眩屏幕
操作温度：-10℃~50℃
产品重量：约59克
产品尺寸：46×71×22mm
接收天线：内置式天线
防水功能：IPX7
高度传感器：气压式高度计
温度传感器：支持
内存容量：约90小时骑车数据(视内存使用状况)
显示数据：码表实时显示12项数据;当连接ANT+传感器，可增加显示6项数据。
电池类型：不可拆卸锂电池，可使用25小时(不开背光，典型值)
ANT+：支持（可连接心率、速度、踏频设备，不支持功率计）
充电接口：Micro USB
无线传输：蓝牙4.0BLE（支持和手机APP相连，不支持蓝牙心率带、速度踏频器等）
ANT+可连接ANT+心率感测器、速度踏频传感器等
标准配件：iGS216主机、Micro USB数据线、专用支架、使用说明书
选购配备：码表延伸座，心率监测器，速度踏频传感器

iGPSPORT

iGS216
使用说明书
www.igpsport.com

1、产品清单

iGS216码表*1 Micro USB数据线*1 专用底座*2 底座垫*2
使用说明书*1 O型橡胶圈*4 保修卡*1


2、显示界面及按键介绍

已连接ANT+外设显示界面（示例）		未连接ANT+外设显示界面（示例）
类型	左键功能	右键功能
关机时短按	开机	-----
开机时短按	开始记录/暂停记录数据 （暂停同时计圈）	切换显示数据项；
开机时长按	关机	长按2秒搜索ANT+外设； 长按4秒设置轮径

3、可显示数据项及图标说明

图标	说明
	电量图标：3格时电量充足，2格时电量较为充足，1格时电量较少，空格闪烁时即将自动关机；1~3格闪烁表示正在充电
	记录状态图标：消失时未开始记录骑行数据，长亮时正在记录骑行数据，闪烁时暂停记录
	GPS信号图标：⦿ 表示未搜索到GPS信号，📶 两格表示GPS信号正常，📶📶 四格表示GPS信号良好
	蓝牙图标：未显示时蓝牙关闭，闪烁时处于搜索状态，长亮时已连接
	速度图标：未显示时，未连接ANT+速度传感器；闪烁时，正在搜索ANT+速度传感器；长亮时，已连接ANT+速度传感器

4、如何安装码表专用底座



5、GPS搜星、时间设置及自动背光

iGS216为GPS码表，可通过GPS（全球定位系统）实现测速、校时、记录里程等。
使用时，**请确保处于室外环境，上方天空无遮挡**；多数情况下，冷启动搜星时间为30秒~2分钟，热启动搜星在5秒~45秒；搜星时处于静止状态将有助于缩短搜星时间。
时间设置：iGS216开机捕获GPS信号后，自动校准时间，无需设置时间。
自动背光：自动测算日出、日落时间；在日落时间前1小时至日出时间后1小时之间，背光自动长亮；其余时间默认背光关闭。

6、续航能力及充电说明

iGS216内置可充电式锂电池，续航能力如下：

环境温度	蓝牙	背光	典型续航时间
25℃	关闭	关闭	25小时
25℃	关闭	50%时间开启	22.5小时
25℃	关闭	长亮	20小时

工作温度：
-10℃至50℃，温度的升高会延长续航时间，温度的降低会缩短续航时间；
在0℃环境温度下，续航时间缩减约15%。

说明：
1) 请使用DC 5V的标准USB接口电源适配器，约3小时充满；
2) 支持开机充电（码表正常工作，可记录骑行数据）；
3) 切勿过度拉伸USB塞，以免造成不可恢复形变而影响防水防尘性能。

7、如何搜索、连接ANT+外设

首次使用ANT+外设时，码表需要搜索ANT+外设；步骤如下：
1) 确保ANT+外设处于已唤醒状态（例如心率带应正常佩戴、速度踏频器应通过转动脚踏或车轮等方式唤醒）；
2) 长按iGS216右键2秒，iGS216即进入搜索ANT+外设状态，自动依次搜索4种类型ANT+外设：顺序为速度踏频传感器、心率感测器、踏频传感器、速度传感器（如已搜索连接速度踏频传感器，将不进入搜索踏频传感器、速度传感器）；搜索某种类型ANT+外设时对应图标会闪烁，连接后图标长亮；
3) ANT+外设图标长亮后即可正常工作；
备注：1) 已连接过的ANT+外设且码表没有再次搜索时，只要设备处于已唤醒状态，iGS216会自动连接，不需重新搜索；
2) ANT+外设掉电后（如更换电池），需要重新搜索；

8、如何设置轮径

默认轮径为：2096mm
长按右键4S以上，第二格显示区域开始闪烁，此时4位数表示轮径。
通过左键选择数位，右键设置数值，显示数值单位为mm；
确定后，长按右键4S以上保存并退出（或者10S无操作自动保存退出）